

Bedienungs- und Wartungsanleitung für manuell betriebene Rollläden

Bitte lesen Sie die Anleitung vor der ersten Bedienung aufmerksam durch und beachten Sie vor allem die Sicherheitshinweise. Schäden, die durch Nichtbeachtung entstehen, unterliegen nicht der Gewährleistung. Bewahren Sie dieses Dokument bis zur Entsorgung des Produkts gut auf bzw. geben Sie es beim Verkauf mit, es enthält auch Hinweise zur Wartung und Instandsetzung. Reparaturen und Demontage dürfen nur durch ausgebildetes Fachpersonal erfolgen. Nehmen Sie selbst keine Veränderungen am Produkt vor. Eine sichere Handhabung ist dann nicht mehr gewährleistet. Die Abbildungen sind exemplarisch. Die Anleitung ist auch für andere Arten von Rollläden gültig. Änderungen vorbehalten.

Bedienung Gurt

Beim Öffnen und Schließen den Gurt im letzten Drittel langsam betätigen und den Gurt dabei nie loslassen: Gewaltames Anschlagen des Rollladens vermeiden! Gurt wickelt automatisch im Gurtwickler auf - Gurt dazu langsam nachgeben. Gurte nie ruckartig betätigen, sondern immer gleichmäßig und senkrecht nach unten bzw. aus dem Wicklergehäuse ziehen: **ACHTUNG:** Bei seitlicher Ablenkung des Gurtes drohen übermäßiger Verschleiß und Funktionsstörungen.

Bedienung Kurbel

Vor dem vollständigen Öffnen/Schließen die Drehbewegung der Kurbel verlangsamen. Der Rollladen soll nicht gewaltsam oben anschlagen. Sobald Sie einen Widerstand spüren, nicht mehr weiter drehen. Eine zu große Ablenkung der Kurbelstange führt zu Schwergängigkeit und übermäßigem Verschleiß. **ACHTUNG:** Kurbel bei vollständig geöffnetem/geschlossenem Rollladen nicht weiter drehen.

Sicherheit bei Sturm

Schließen Sie bei stärkerem Wind Ihre Fenster. Verhindern Sie auch in Ihrer Abwesenheit Durchzug. **ACHTUNG:** Die Windklasse ist nur bei geschlossenem Fenster zu gewährleisten.

Sicherheit bei Hitze

Bei starker Sonneneinstrahlung erhöht sich die Plastizität (Formänderungsvermögen) von PVC-Rollläden. Eine gleichzeitige Belastung durch das Panzergewicht bedingt ggf. Verformungen. Also Lüftungsschlitze bei starker Sonneneinstrahlung oder bei längerer Abwesenheit (Urlaubszeit!) offen lassen. Damit wird die Gefahr, dass der Rollladen sich verformt oder ausbaucht stark reduziert und zugleich für Hinterlüftung gesorgt. Tipp: Eine Handbreite Luft lassen unter dem Rollladen!

Sicherheit bei Kälte

Bei Frost kann der Rollladen anfrieren. Vermeiden Sie eine gewaltsame Betätigung

und verzichten Sie bei festgefrorenem Rollladen auf ein Öffnen oder Schließen, um den Rollladen nicht zu beschädigen. Nach dem Abtauen ist eine Bedienung wieder möglich.

Achtung

Das Abfahren des Rollladens darf nicht behindert werden. HINWEIS: Achten Sie darauf, dass keine Hindernisse den Laufbereich des Rollladens versperren.

Produkt nicht mit zusätzlichen Gewichten belasten.

Schieben Sie den Rollladen nie hoch, dies könnte Funktionsstörungen hervorrufen.

Pflege und Wartung

Pflege

Um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen, die Oberfläche des Rollladens regelmäßig mit einem geeigneten Reiniger zu reinigen. Entfernen Sie dabei Schmutz oder Gegenstände aus den Führungsschienen. Keine aggressiven Reiniger benutzen. Keine Schmierstoffe oder Öle an Behang, Schienen, Motor etc. bringen. Die Revisionsklappe muss zu Wartungs- und Reparaturzwecken zugänglich bleiben (kein Übertapezieren etc.).

Wartung

Überprüfen Sie regelmäßig die Bedienteile auf sichtbaren Verschleiß bzw. Beschädigung und das Produkt auf Standfestigkeit. Lassen Sie Bedienorgane bzw. Beschädigungen rechtzeitig durch einen Fachmann erneuern. Nur Original-Ersatzteile verwenden. HINWEIS: Sollte z. B. der Aufzuggurt reißen, so läuft der Rollladen unkontrolliert ab und kann beschädigt werden.